MONDO / TH *(NACH 1996)*

Bei der Aufstellung

Tabelle für den Kunden

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
1. Bei der Inbetriebnahme leuchten die Anzeigen in den Schaltern nur kurz auf und erlöschen dann.	Die externe Sicherung ist herausgesprungen.	Entsprechende Sicherung austauschen.
	Die Sicherungsgruppe ist überlastet.	Maschine auf einer separaten Gruppe anschließen.
2. Bei der ersten Inbetriebnahme blinkt die Entkalkungs–Leuchte.	Die Maschine weist eine Störung auf.	Vertragshändler oder Servicetechniker anrufen.

Tabelle für den Servicetechniker

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
1. Die Entkalkungs–Leuchte blinkt.	Die Elektroden des Sprühkopfs sind kurzgeschlossen.	Elektroden des Sprühkopfs und Verdrahtung der Elektroden durchmessen.
	Fehler in der Leiterplatte.	Leiterplatte austauschen.
2. Es kommt kein Wasser aus der Maschine. (Leuchte des Schalters sowie ”In Betrieb” Leuchte brennen).	Die Maschine kocht trocken, der Trockengehschutz ist herausgesprungen.	Netzstecker ziehen, Rückseite abmontieren und Reset Taste des Trockengehschutzes drücken.
3. Nach dem Brühzyklus erklingt kein akustisches Signal.	Fehler in der Leiterplatte.	Leiterplatte austauschen.
4. Beim Einschalten wird auch sofort der Durchlauferhitzer eingeschaltet.	Der Schwimmer ist falsch montiert worden.	Den Schwimmer im Kaltwasserbehälter kontrollieren.

Während des Betriebs

Tabelle für den Kunden

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
1. Die Filterpfanne läuft über.	Die Filterpfannenfeder fehlt.	Filterpfannenfeder in die Filterpfanne einsetzen.
2. Die Anzeigen leuchten auf, es kommt jedoch kein Wasser in die Filterpfanne.	Die Sicherung des Heizelements wurde aktiviert.	Vertragshändler oder Servicetechniker anrufen.
3. Die Entkalkungs–Leuchte blinkt.	Die Kalkablagerung in der Maschine überschreitet die kritische Grenze.	Maschine entkalken.
4. Die Entkalkungs–Leuchte blinkt nach dem Entkalken weiter.	Die Kalkablagerung ist zu groß.	Vertragshändler oder Servicetechniker anrufen.

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

Bei der Wartung

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
1. Während des Entkalkens kommt kein Wasser mehr aus dem Maschine. (Leuchte des Schalters sowie ”In Betrieb” Leuchte brennen).	Die Temperatur im Durchlauferhitzer ist zu hoch angestiegen.	Netzstecker ziehen, Rückseite abmontieren und Reset Taste des Trockengehschutzes drücken.

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.